



Särskilda villkor för Rakelsystemet

-

Tilläggstjänst

ISI-migrering

ALLMÄNT

Följande villkor gäller för användning av tilläggstjänsten ISI-migrering i Rakelsystemet. Villkoren kompletterar de Allmänna villkoren för Rakelsystemet. I händelse av motstridiga bestämmelser har de Särskilda villkoren företräde framför de Allmänna villkoren. För priser, se aktuell Prislista.

ISI gränsöverskridande samverkan

Sammankopplingen av de nationella TETRA-näten i Sverige (Rakel) och Norge (Nødnett) samt Sverige (Rakel) och Finland (VIRVE) möjliggör kommunikation mellan svenska-norska, samt svensk-finska användare. Kund i Rakel kan ansöka om att delta i gränsöverskridande samverkan hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta medger tillgång till nationella talgrupper för internationell samverkan, NOSE-grupper för Sverige-Norge och FISE-grupper för Sverige-Finland. Talgrupper i respektive nationellt nät sammanlänkas över ISI, vilket möjliggör kommunikation mellan svenska-norska och svenska-finska användare.

ISI-migrering

ISI-migrering är en tilläggstjänst till Rakel Grundabonnemang. Det finns två ISI-migreringstjänster i Rakel:

- ISI-migrering Norge
- ISI-migrering-Finland

ISI-migrering möjliggör för en Rakelmobil att ansluta till det norska TETRA-nätet Nødnett, samt det finska TETRA-nätet VIRVE.

För att få tillgång till ISI-migrering måste Användare vara del i en organisation som godkänts för gränsöverskridande samverkan av MSB, DSB eller Erillisverket.

ISI-migrering kräver att Rakelmobilen anpassas med särskild programvara för Air Interface Migration (AIM) som är godkänd i respektive nationellt nät där Rakelmobilen är avsedd att användas. Rakelmobilen måste också programmeras med tilldelade talgrupper för internationell samverkan (NOSE- respektive FISE-talgrupper). Kunden ansvarar för att programmering utförs av leverantören av Rakelmobilen.

I och med ansökan om ISI-migrering godkänner Kunden att ITSI (ITSI = landskod + nätverkskod + ISSI-nummer) för berörda Rakelmobiler skickas till DSB för att aktiveras i Nødnett och Erillisverket för aktivering i VIRVE.

Funktioner vid migrering

Vid migrering tilldelas användaren överenskomna rättigheter av de besökta näten Nødnett samt VIRVE. Vissa tillverkarspecifika funktioner i Rakelmobilen kan inte garanteras vid migrering. I produktbladet och Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan finns en utförligare beskrivning av vilka funktioner som är tillgängliga vid migrering.

Administratörerna av Nødnett (DNK) och VIRVE (Erillisverket) förbehåller sig rätten att förändra funktioner för migrerande Kund på samma sätt som för sina egna användare. Även i den händelse en migrerande Kund skulle bryta mot användarvillkor eller riktlinjer, kan det besökta nätet komma att begränsa rättigheter för - eller helt stänga av - Kunden.