

تمارين للأفلام في موضوعة: حريق ينشب في منزلك – كيف تتصرف؟

تمارين

أعثر على مناطق الخطر في المسكن – تأكد من عدم امكانية نشوب حريق فيها
إعرض الصورة أخطار الحريق في المطبخ. في الصورة يتم عرض اثني عشر من المخاطر المختلفة التي
يمكن لها أن تتطور الى حريق. إسأل المجموعة عما يعرفونه حول هذا الموضوع؟



1. ماهي الأخطار التي تراها في الصورة؟
الصور تُظهر اثني عشر من المخاطر. أنظر الجواب الصحيح في المربع ادناه.
2. هل شهدتَ حادثة حريق بدأت بسبب إحدى هذه المخاطر التي تعرضها الصورة؟
اطلب من ذلك الشخص أن يتحدثَ عما جرى؟

تعليق على أخطار الحريق في المطبخ. أنظر أيضاً الصورة 2 في أخطار الحريق في المطبخ

1. الجريدة - من السهل أن نضع الجريدة قريباً من شموع التدفئة على الطاولة وأن تشتعل. عليك التفكير بأن طاولة المطبخ هي مكان مركزي في المطبخ حيث كثيراً "ما نرمي" بعض الأشياء السهلة الإشتعال: الرسائل البريدية، الجريدة أو منشفة اليد المستعملة في المطبخ.
2. محمصة الخبز الكهربائية - محارم البدين الورقية أو اية مادة أخرى سهلة الإشتعال الموجودة قرب محمصة الخبز يمكن أن تشتعل بسبب الحرارة المتولدة من محمصة الخبز أو "تسقط" داخل محمصة الخبز.
3. المقلاة - اذا نسيت المقلاة أو الطنجرة المحتوية على دهن الطعام على الطباخ فيمكن لها أن تشتعل. كما يمكن للطعام الذي يحترق بشكل كبير أن يسبب الحريق أيضاً. عدم اغلاق الطباخ يجعل حرارته ترتفع الى حدود يمكن لها ان تُشعل المنسوجات أو الورق.
4. الأسلاك الكهربائية - يتيسر المطاط المحيط بالأسلاك الكهربائية مع الزمن وقد يتشقق، أو ينحشر مما يؤدي الى تشققه. ويمكن للطاقة الكهربائية حينها أن تخلق شرارات كهربائية (تماس كهربائي) وتسبب الحريق. الحيوانات المنزلية، خصوصاً الفواض (لايفسد هنا القطط والكلاب) قد تقوم بقرض الأسلاك الكهربائية الأمر الذي يؤدي الى حدوث تماس كهربائي.
5. السجائر المشتعلة - يجب أن تُبدي الكثير من الحذر فيما يخص الأماكن حيث تضع سجايرك المشتعلة أو تنفض السجارة فيها. ويمكن السجارة أن تسقط من المنفضة ويسبب الرماد أو الحرارة المنبعثة من جمرة السجارة اشتعال النار.
6. الملابس الموضوعة على الشوفاج الكهربائي - يجب عدم تعليق الملابس أو المناشف على اجهزة التدفئة الكهربائية، اجهزة التدفئة العاملة بالزيت أو المراوح الحرارية. لأنها قد تبدأ بالإشتعال بسبب ارتفاع الحرارة. ويجب كذلك عدم وضع المواد التي قد تشتعل بسهولة، مثل المكتسة الكهربائية، قريباً من الشوفاج أو اجهزة التدفئة.
7. قماش على المصباح - اذا وضعت قطعة قماش على المصباح فستمنع الهواء من التدفق بحرية. وتتكون حينها حرارة مرتفعة تسبب اندلاع الحريق. أغلبية المصابيح مصممة خصيصاً لتلائم قوة المصباح الكهربائي، مثلاً 40 واط، فيجب عليك حينها استعمال مصباح بقوة 40 واط كحد أعلى.
8. الشموع المشتعلة قرب النافذة - يمكن لتيار الهواء القادم من النافذة أن يتسبب في جعل شعلة الشمعة تتوهج مثلاً نحو الستائر، مواد الديكور والزينة أو الزهور الموضوعة في النافذة وينشب الحريق نتيجة هذا.

Datum
2010-04-14

9. الشموع المشتعلة – يمكن للشموع ان تسقط من او عيتها أو من الشمعدان وتشعل الأشياء الموجودة في الأسفل.
10. المكواة الكهربائية – إسحب سلك المكواة حالما تنتهي من كوي الملابس. اذاطلت المكواة مشتعلة فيمكن للحرارة المنبعثة منها أن تسبب اشعال الأقمشة أو الملابس.
11. سلك المكواة الكهربائية - يتيبس المطاط المحيط بالأسلاك الكهربائية مع الزمن وقد يتشقق. أو ينحسر مما يؤدي الى تشققه. ويمكن للطاقة الكهربائية حينها أن تخلق شرارات كهربائية (تماس كهربائي) وتسبب الحريق.
12. أعواد الثقاب – غالباً مايكون للأطفال حبّ الإطلاع على النار. لذلك عليك وضع علب الثقاب والقذاحات في أماكن لا تتصل اليها ايادي الأطفال. ويمكنك أن تسمح للطفل بإشعال الشموع ولكن فقط في حال وجود أحد الكبار. عليك أن تشرح للأطفال انه لا يُسمح لهم اللعب بأعواد الثقاب.

مواضيع للنقاش



دع المجموعة تناقش اسئلة ومواضيع تتعلق بالحماية من الحريق وكيف يمكن للمرء أن يتصرف اذا نشب حريق. يمكنك أن تختار عدداً من المواضيع.

كيف تطفئ حريق في دهن الطعام على الطباخ؟
(لائحة الإجابات: يمكنك إخماد الحريق بمساعدة غطاء طنجرة، بطانية اطفاء الحريق، منشفة يد أو ما شابه. أن رشّ الماء على دهن الطعام المشتعل يؤدي الى خطر انتشار الحريق واصابتك بحروق.)

مالذي يمكنك أن تفعل لتحمي نفسك من الحريق في المنزل؟
(لائحة الإجابات: يجب ان يكون لديك جهاز اذار الحرائق. فسيتم تنبيهك في حال بدأ نشوب الحريق. اشترى بطانية اطفاء الحريق ومطفأة حريق يدوية وستحصل اذالك على فرصة اطفاء الحرائق البسيطة. فكلر بما تستطيع عمله في الحالات الطارئة. ناقش مع العائلة ماذا تفعلون في حال نشب حريق.)

لماذا يجب أن نضع جهاز اذار الحريق في السقف؟
(لائحة الإجابات: جهاز اذار الحريق يستجيب للدخان المنبعث من النار. ان الدخان الساخن يرتفع بسرعة الى أعلى. وجهاز الانذار يستشعر الحريق بسرعة كبيرة وينذرك في الوقت المناسب.)

لماذا يجب أن يوضع جهاز اذار الحريق قريباً من غرفة النوم؟
(لائحة الإجابات: ينتشر الدخان المنبعث من الحريق بسرعة واستنشاقك لنفسين منه يكفي لإصابتك بالإغماء. كما انك لن تستيقظ من النوم بسبب الدخان المنبعث. واذ حدث واستنشقت الدخان في نومك فلن تكون لك أية فرصة للنجاة بحياتك. الإشارات الصوتية التي يطلقها جهاز اذار الحريق توقظك من النوم وتتمكن حينها من انقاذ حياتك وحياة الأشخاص الآخرين المعرضين للخطر.)

كيف يمكنني أن أعرف أنّ جهاز الإنذار من الحريق يعمل كما يجب؟
(لائحة الإجابات: تفحصه من خلال الضغط على الزر. الزر يقوم بفحص ما اذا كان الجهاز يعمل. اذا لم تسمع اية اشارة صوتية فعليك تبديل البطارية.)

كيف يمكنني مساعدة طاقم خدمة الإنقاذ اثناء تأديتهم عملهم.
(لائحة الإجابات:
- انتظر عند حواجز منع الدخول. فهي موجودة لضمان عدم اصابتك بأضرار.
- طاقم خدمة الإنقاذ مدرّب على انقاذ الأشخاص. يمكنك ايضاً تقديم المساعدة عن طريق اعطاء المعلومات بخصوص الساكنين في البناية ووصف البناية لهم من الداخل.
- اذا كنت تعرف أن شخصاً مازال في داخل بناية تحترق فيجب عليك إخطار طاقم الإنقاذ في المكان.

Datum
2010-04-14

لماذا يجب عليّ البقاء داخل شقتي وأن أبقى الباب مسدوداً إذا كان بيت السلم مليئاً بالدخان؟
(تعليق: الدخان المنبعث من الحريق سام. وإذا خرجت الى بيت السلم واستنشقت الدخان فستصاب بالإغماء وقد تموت نتيجة لذلك. لهذا السبب عليك البقاء في شقتك حيث تكون آمناً لمدة تتراوح بين 30-60 دقيقة. اتصل بالرقم 112 كي تعرف خدمة الإنقاذ أنك موجود داخل البناية.)

هل استطيع البقاء في شقتي اذا شبّ حريق في مكان آخر في البناية؟
(لائحة الإجابات: نعم، يمكنك البقاء في الشقة. فالشقق مبنية بطريقة تجعلها تقاوم الحرائق لمدة 30-60 دقيقة. وتستطيع خدمة الإنقاذ الوصول، إخماد الحريق ومساعدتك. الشركات التي تبني الشقق السكنية تتبع قواعد تجعل الحريق لا يصلك في مدة تتراوح بين 30-60 دقيقة.)

ماذا افعل اذا تطور تصاعد الدخان حيث أوجد.
(تعليق: الدخان الذي يتسم بالخطورة يصعد الى أعلى لذلك يجب ان تكون تحت الدخان. إزحف على الأرض. حيث يمكنك أن ترى وأن تتنفس.)

لماذا بشكل استنشاق دخان الحريق خطراً على الحياة؟
(تعليق: يحتوي الدخان على مواد تسبب تسمماً سريعاً في جسمك وتؤدي الى عدم قدرته على اداء وظائفه بشكل طبيعي. واستنشاقك لنفسين فقط من الدخان يسبب اصابتك بالإغماء. الدخان الساخن قد يسبب اصابتك بحروق خطيرة في القصبة الهوائية والرئتين.)

ماهو السبب الذي يدعوك الى إغلاق باب الشقة خلفي عندما يشتعل حريق في شقتك؟
(تعليق: اذا اغلقت الباب خلفك فستمنع دخان الحريق من الإنتشار في بيت السلم. ويمكنك بهذه الطريقة حماية جيرانك ومساعدة طاقم خدمة الإنقاذ.)

إتصل بخدمة الإنقاذ

إتصل بخدمة الإنقاذ في منطقة سكنك.
فبإمكانهم تقديم التأهيل اللازم ودعوتك لتجربة بعض التمارين.



يمكنك بكل سرور ارسال اقتراحات ونصائح لتطوير هذه المادة الى

alexandra.johansson@msb.se.